

En éste brico vamos a montar un segundo depósito de aguas grise en una Fiat Ducato X-250 (Modelo 2007).

Para ser mas claro en las explicaciones lo he dividido en 4 partes:

- 1º Preparación del depósito (materiales a usar, montar los racores y el desagüe)
- 2º Aislar el depósito con material aislante e impermeabilizarlo con lámina plástica)
- 3º Instalación bajo el chasis y fijación al mismo (Partes 1 y 2).
- 4º Instalación del desagüe bajo el fregadero y de la centralita de niveles

1ª parte: Preparación del deposito (materiales a usar, montar los racores y el desagüe)

El depósito usado es de 45 litros y tiene unas dimensiones de 81 x 28 x 20 (largo x ancho x alto).

La centralita de niveles usa una sonda con 4 niveles y tiene un testigo adicional de llenado total.

Es necesario cortar las varillas de la sonda a la medida necesaria, que es la medida en vertical del depósito. Uno de los contactos es común y los otros 3 marcan los niveles (el 4º nivel corresponde a vaciado total)



Materiales necesarios



Tacos de vuelco para colgar el deposito



Material de agarre



Sonda de niveles



Se coloca y se sella con Sikaflex



Colocación del racor de entrada de agua sucia y respiradero



Ya están instalados y sellados



Ahora el racor de vaciado



Se sella también con Sikaflex por dentro ...



... y por fuera



Por último los testigos de llenado total (se encenderá una luz roja cuando esté lleno del todo Ahora la siguiente fase