

En éste brico vamos a montar un segundo depósito de aguas grise en una Fiat Ducato X-250 (Modelo 2007).

Para ser mas claro en las explicaciones lo he dividido en 4 partes:

1º Preparación del depósito (materiales a usar, montar los racores y el desagüe)

2º Aislar el depósito con material aislante e impermeabilizarlo con lámina plástica)

3º Instalación bajo el chasis y fijación al mismo (Partes 1 y 2).

4º Instalación del desagüe bajo el fregadero y de la centralita de niveles

2ª parte: aislar e impermeabilizar el depósito

