

En éste brico vamos a montar un segundo depósito de aguas grise en una Fiat Ducato X-250 (Modelo 2007).

Para ser mas claro en las explicaciones lo he dividido en 4 partes:

1º Preparación del depósito (materiales a usar, montar los racores y el desagüe)

2º Aislar el depósito con material aislante e impermeabilizarlo con lámina plástica

3º Instalación bajo el chasis y fijación al mismo (Partes 1 y 2).

4º Instalación del desagüe bajo el fregadero y de la centralita de niveles

### ***3ª parte: Instalación bajo el chasis y fijación al mismo (Parte 1)***

Bajo el suelo de la AC hay 3 huecos separados por largueros del chasis.

El depósito lo montaré en el tercero.

Va fijado con tacos de vuelco y con carril metalico.

Para evitar que se mueva, va fijado al suelo mediante unos tacos de madera atornillados al suelo (por debajo) que hacen de tope e inmovilizan el deposito en su lugar

